




KONVEKTA

Thermo Systems

Yedek Parça Listesi ISUZU
Ersatzteilliste ISUZU
spare part list ISUZU

ISUZU 12m MOTOR



Konvekta A.S.

ISISO Sanayi Sitesi Yani Hosdere Mevkii
34555 Hadimköy-Istanbul//Turkey

Tel.: ++90 212 6232080 – 95
(15 lines)

Fax.:+90 212 6232098 + 99 (2 lines)

www.konvekta.com

Allgemeines

Verehrter Kunde,
die vorliegende Ersatzteilliste enthält Angaben, die für die Ersatzteilbestellung erforderlich sind.

Nur Originalersatzteile gewährleisten Qualität, Sicherheit und Austauschbarkeit.
Die Firma KONVEKTA AG übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Verwendung firmenfremder Bauteile entstehen.

Manipulieren an den Bauteilen selbst oder an vorhandenen Einstellungen ist zu unterlassen!

Alle Originalersatzteile dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
Wartungsarbeiten an Konvekta-Produkten dürfen nur durch geschultes Personal im Bereich Kälteanlagenbau durchgeführt werden. Bestehende Unfallverhütungsvorschriften und Gesetze müssen in jedem Fall eingehalten werden.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Gewährleistungsrahmenbedingungen, allgemeingültigen Einbaurichtlinien und Sicherheitsvorschriften.

Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser Servicedienst jederzeit gern zur Verfügung.

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor. Irrtum vorbehalten.

Die Abbildungen in dieser Liste sind unverbindlich.

Für eine Ersatzteilbestellung sind folgende Angaben erforderlich:

- Gerätetyp, Auftrags bzw. Seriennummer (siehe Typenschild)
- KONVEKTA Bestellnummer der gewünschten Teile
- Bezeichnung der Teile (siehe entsprechende Texterklärung)
- Stückzahl
- Ihre genaue Versandanschrift
- Versandart (z.B. Post, Fracht oder Express)

Wir wünschen Ihnen eine problemlose und störungsfreie Wartung / Reparatur Ihrer Anlage.

Die Geschäftsleitung

140YP768K

Generally

Dear customer,
the spare part list you have at hand contains specifications which are necessary for ordering spare parts.

Only original spare parts guarantee quality, safety and exchangeability.
KONVEKTA AG does not assume responsibility for damages which are caused by employment of parts from other companies.

It has to be refrained from manipulating parts or existing adjustments!

All original spare parts may be used only in accordance with the requirements. Servicing work on Konvekta products may be carried out only by trained staff in the area of Refrigerant plant construction. Existing accident prevention regulations and sedate must be kept, in any case.

For further information please refer to our guarantee, warranty and safety instructions.

In case of arising problems our after-sales service is at your disposal at any time.

We reserve the right of constructional and technical alterations resulting from further development. Mistake reserve.

The illustrations in this list are without obligation.

When ordering spare parts the following specifications have to be made:

- type of unit, order confirmation no. / resp. Serial no. (please refer to the type plate)
- KONVEKTA part-no. Of the ordered parts.
- specification of the parts (pls refer to the corresponding text description)
- quantity
- your exact delivery address
- means of transport (for instance Postal Service, freight or express)



We hope you have a problem and trouble-free service / repair of your unit.

The management

Değişiklik Bildiri Akışı
Änderungsverlauf
History of modification




Revizyon	Tarih	İsim	Notlar	Döküman
Version	Datum	Name	Bemerkung	Datei
version	date	name	remark	file
Rev0	08.04.16	Mehmet Polat	İlk Yayım Dokument erstellt First Issue	140YP768K rev0



140SV768K				
-----------	--	--	--	--

Pos pos	Parça No./Artikel Nr./ Part no:	Resim/Bild/ picture	Açıklama/Bezeichnung/ description	Miktar/Menge proAnlage/ quantity per unit
1	H13-003-549		Magnetik Kavrama 24 V Magnetkupplung 24 V Magnetic Clutch 24 V	1
2	H13-003-513		Kompresör FKX 40/655 K Kompresor FKX 40/655 K Compresor FKX 40/655 K	1
3	H14-001-116		Doldurma Ventili alçak basınç Füllventil saugseite Filling Valve low pressure	1
4	H14-001-114		Doldurma Ventili yüksek basınç Füllventil drückseite Filling Valve high pressure	1
5	T14-001-079		Adaptör alçak basınç Adaptor saugseite Adaptor alçak basınç	1
6	T14-001-080		Adaptör yüksek basınç Adaptor drückseite Adaptor high pressure	1
7	T11-AA2-004		Alçak Basınç Müşürü 7/16" i 0,3- 1,7 bar R134a Unterdrückschalter 7/16" i 0,3- 1,7 bar R134a Low Pressure Switch 7/16" i 0,3- 1,7 bar R134a	1
8	T11-AA2-005		Yüksek Basınç Müşürü 7/16" i 16,6-24,5 bar R134a Überdrückschalter 7/16" i 16,6-24,5 bar R134a High Pressure Switch 7/16" i 16,6-24,5 bar R134a	1
9	H14-000-176		Adaptör 7/16" x 1/8" Adaptor 7/16" x 1/8" Adapter 7/16" x 1/8"	2

Pos pos	Parça No./Artikel Nr./ Part no:	Resim/Bild/ picture	Açıklama/Bezeichnung/ description		Miktar/Menge proAnlage/ quantity per unit				
10	T14-001-933		Takoz Distanzstück Mesafe Parçası	20 mm 20 mm 20 mm	1				
11	H22-000-405		Cıvata Schraube Screw	M10X60/DIN 931/vz M10X60/DIN 931/vz M10X60/DIN 931/vz	2				
12	H22-000-409		Cıvata Schraube Screw	M10X80/DIN 931 8.8 Geomet M10X60/DIN 931 8.8 Geomet M10X60/DIN 931 8.8 Geomet	2				